


ProfileMaster

- Le ProfileMaster donne, pour toute hauteur de chute libre :
- La largeur de la zone de chute (graphique du haut) au delà des dimensions extérieures de l'équipement ;
 - Le type de matériau absorbant conseillé.



* voir verso